



DE Bezeichnung: EN Designation:	Haltegriffe - BMW F900 GS Grab handles – BMW F900 GS	DE max. Zuladung: EN max. payload:	-	 DE Montageanleitung online anzeigen EN view mounting instructions online
DE Artikel-Nr.: EN Item No.:	DT-LUG-1013-BK			
DE Farben: EN Colours:	schwarz black			
DE Motorradmodel EN Bike model	BMW F900 GS			
DE passt ab Baujahr EN fits from built year	ab Bj. 2024 from YOM '24			
DE passt bis Baujahr EN fits up to built year	-			



DE Lieferumfang – Stückliste	EN scope of delivery – parts list
① 1x Griff rechts ② 1x Griff links ③ 1x Edelstahlkäfig oben ④ 1x Edelstahlkäfig unten ⑤ 2x Linsenkopfschraube ISO 7380-1 M8x22 A2 ⑥ 2x Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x20 A2 ⑦ 2x Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x25 A2 ⑧ 4x Unterlegscheibe DIN 125 M8 A2	① 1x handle right ② 1x handle left ③ 1x stainless steel cage top ④ 1x stainless steel cage bottom ⑤ 2x Pan Head Screw ISO 7380-1 M8x22 A2 ⑥ 2x Cylinder head screw DIN 912 M8x20 A2 ⑦ 2x Cylinder head screw DIN 912 M8x25 A2 ⑧ 4x Washer DIN 125 M8 A2

DE Voraussetzungen für die Montage				EN Requirements for assembly			
<p>Voraussetzung für die Montage ist eine gewisse technische Erfahrung. Falls Sie unsicher sind, wie die Montage durchzuführen ist, überlassen Sie diese einer Motorrad-Fachwerkstatt. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden am Produkt und Fahrzeug, zum Verlust von Teilen und/oder zur Gefährdung des Fahrers und/oder anderer Verkehrsteilnehmer führen.</p> <p>DONNER-TECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage hervorgerufen wurden.</p> <p>Alle Schrauben und sonstige Befestigungselemente sollten zunächst nur locker eingeschraubt werden, um eine Verspannung der Bauteile zu vermeiden. Nachdem alle Teile angebracht und ausgerichtet wurden, können die Schrauben in angegebener Reihenfolge bis auf das empfohlene Drehmoment angezogen werden.</p> <p>Verwenden Sie nur hochwertiges Werkzeug, um die Schraubenantriebe nicht zu beschädigen.</p> <p>Bei langfristiger Montage wird empfohlen, Schrauben mit mittelfester Schraubensicherung zu sichern. Das verhindert ein Lösen von Schraubverbindungen durch beim Fahren auftretende Vibrationen.</p>				<p>A certain amount of technical experience is required for installation. If you are unsure how to carry out the assembly, leave this to a specialist motorcycle workshop. Improper assembly can lead to damage to the product and vehicle, to the loss of parts and / or to endangering the driver and / or other road users.</p> <p>DONNER-TECH accepts no liability for damage caused by improper assembly.</p> <p>All screws and other fastening elements should initially only be screwed in loosely in order to avoid tensioning the components. After all parts have been attached and aligned, the screws can be tightened in the specified order to the recommended torque.</p> <p>Use only high-quality tools to avoid damaging the screw drives.</p> <p>For long-term assembly, it is recommended to secure screws with medium-strength screw locking. This prevents loosening of screw connections due to vibrations occurring while driving.</p>			
DE Benötigtes Werkzeug				EN Required tools			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mm Inbusschlüssel</li> <li>• 6 mm Inbusschlüssel</li> <li>• T25 Torxschlüssel</li> <li>• T45 Torxschlüssel</li> <li>• Mittelfeste Schraubensicherung</li> <li>• Drehmomentschlüssel</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mm allen key</li> <li>• 6 mm allen key</li> <li>• T25 torx key</li> <li>• T45 torx key</li> <li>• medium strength screw locking</li> <li>• torque wrench</li> </ul>			
DE Funktionskontrolle				EN Function check			
<p>Überprüfen Sie nach der Montage und vor Fahrtbeginn, dass alle zuvor gelösten Teile wieder ordnungsgemäß montiert - und gelöste Verbindungen wieder hergestellt wurden.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass alle Fahrzeugfunktionen gegeben sind und keine Schläuche, Kabel oder Leitungen geklemmt werden oder scheuern.</p> <p>Überprüfen Sie nach den ersten 50 gefahrenen Kilometern, den korrekten und festen Sitz aller Teile und Befestigungselemente und ziehen Sie gelöste Schraubverbindungen bei Bedarf nach.</p> <p>Führen Sie die Funktionskontrolle regelmäßig durch, insbesondere vor längeren Reisen.</p>				<p>After installation and before starting your journey, check that all previously loosened parts have been properly reassembled - and that loosened connections have been re-established.</p> <p>Make sure that all vehicle functions are in place and that no hoses, cables or lines are jammed or chafed.</p> <p>After the first 50 kilometers, check that all parts and fasteners are correctly and securely seated and tighten any loosened screw connections if necessary.</p> <p>Carry out the functional check on a regular, especially before longer trips.</p>			
DE Empfohlene Anziehdrehmomente (Regelgewinde)				EN Recommended tightening torques (standard thread)			
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Stahl / steel 8.8	1,3 Nm	3 Nm	6 Nm	10 Nm	23 Nm	46 Nm	79 Nm
A2-70 stainless	1,3 Nm	2,5 Nm	5 Nm	8,5 Nm	20 Nm	40 Nm	70 Nm

DE Montage	EN Assembly
<p><b>Vorbereitung:</b> Entfernen der Heckverkleidung. Entfernen des Verzurrpunkts am Rahmen.</p> <p><b>Montage:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Den Edelstahlkäfig oben ③ auf dem Heckrahmen auflegen und mit den Zylinderkopfschrauben M8x25 ⑦ und Unterlegscheiben ⑧ fixieren. Die Schrauben noch nicht endfest anziehen.</li> </ol>	<p><b>Preparation:</b> Remove the rear cover. Remove the tie down option on the side of the frame.</p> <p><b>Mounting</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Place the stainless steel cage top ③ on the rear frame and secure it with the Cylinder head screws M8x25 ⑦ and Washers ⑧. Do not fully tighten the screws yet.</li> </ol>





1.





2. Die Griffe ①② an dem in Fahrtrichtung vorderen Ende mit den Linsenkopfschrauben M8x22 ⑤ fixieren und das hintere Ende von oben auf den Edelstahlkäfig ③ auflegen. Die Schrauben noch nicht endfest anziehen (beide Seiten).

2. Attach the handles ①② to the front end in the direction of travel using the Pan Head Screws M8x22 ⑤, and place the rear end on top of the stainless steel cage ③. Do not fully tighten the screws yet (both sides).

2.



<p>3. Den Edelstahlkäfig unten ④ von der Unterseite an die Griffe anlegen und mit den Zylinderkopfschrauben M8x20 ⑥ und Unterlegscheiben ⑧ fixieren und mit Drehmoment festziehen.</p>	<p>3. Attach the stainless steel cage bottom ④ from underneath to the handles and secure it with the Cylinder Head Screws M8x20 ⑥ and Washers ⑧. Tighten the screws to the specified torque.</p>
<p>3.</p>  <p>5.</p>	
<p>4. Jetzt die Schrauben aus Schritt 2 mit Drehmoment (18Nm) festziehen.          5. Zuletzt den Edelstahlkäfig oben (aus Schritt 1) mittig ausrichten und mit Drehmoment festziehen. Zum Ausrichten die Heckverkleidung auflegen. Und die sichtbare Schlitzbreite vergleichen.          6. Montieren der Heckverkleidung.</p>	<p>4. Now tighten the screws from Step 2 to the specified torque (18Nm).          5. Finally, align the stainless steel cage top (Step 1) in the center and tighten it to the specified torque. To ensure a proper alignment, place the rear cover and compare the visible slot widths.          6. Mount the rear cover.</p>
<p>DE Weiteres passendes Zubehör</p>	<p>EN Other suitable accessories</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DT-LUG-1014 – Heckgepäckträger – BMW F900 GS</li> <li>• DT-LUG-1015 – Seitenträger – BMW F900 GS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DT-LUG-1014 – Rear Luggage Rack – BMW F900 GS</li> <li>• DT-LUG-1015 – Side Carriers – BMW F900 GS</li> </ul>
<p><b>Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von DONNER-TECH entschieden haben!</b></p> <p><b>Besuchen Sie unsere Website für weitere Produkte.</b>  <a href="http://www.donner-tech.de">www.donner-tech.de</a></p>	<p><b>Thank you for choosing this premium-product from DONNER-TECH!</b></p> <p><b>Visit our website for more products.</b>  <a href="http://www.donner-tech.de">www.donner-tech.de</a></p>

